



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Kategoria produktu: **GIRLANDA ŚWIĄTECZNA**

1. Instrukcja montażu i instalacji	<ol style="list-style-type: none">1. Upewnij się, że miejsce, w którym zamierzasz zamontować girlandę świąteczną, jest czyste, suche i stabilne. Wybierz miejsce, które nie jest narażone na wilgoć, wysoką temperaturę ani bezpośredni kontakt z ogniem (np. kominkiem). Zadbaj, aby girlanda nie była zawieszona w miejscach, gdzie może przeszkadzać lub stanowić zagrożenie, np. w przejściach, przy oknach czy drzwiach.2. Zamocuj girlandę zgodnie z instrukcją producenta. Zwykle girlandy świąteczne mają uchwyty, haki lub oczka umożliwiające zawieszenie. Upewnij się, że girlanda jest zamocowana solidnie, aby uniknąć jej upadku lub uszkodzenia.3. Jeśli girlanda zawiera przewody elektryczne (np. girlanda świetlna), sprawdź, czy przewody są dobrze zabezpieczone i nie narażone na uszkodzenie. Upewnij się, że przewody nie są wciągnięte w ruchome części (np. drzwi, okna) oraz nie są narażone na kontakt z wodą lub wilgocią.4. W przypadku girlandy świetlnej, upewnij się, że gniazdko, do którego podłączasz girlandę, jest sprawne i bezpieczne. Unikaj podłączania do przeciążonych gniazdek. Jeżeli girlanda jest przeznaczona do użytku na zewnątrz, upewnij się, że jest to model odporny na warunki atmosferyczne.
2. Instrukcja dotycząca konserwacji	<ol style="list-style-type: none">1. Regularnie sprawdzaj stan girlandy, w tym przewodów, żarówek (jeśli jest to girlanda świetlna) oraz elementów dekoracyjnych (np. sztucznych gałązek, kwiatów, ozdób). Upewnij się, że nie ma uszkodzeń mechanicznych, które mogą stanowić zagrożenie.2. Girlandy ozdobne, wykonane z materiałów tekstylnych, sztucznych gałązek czy innych ozdób, należy czyścić zgodnie z zaleceniami producenta. Zwykle wystarczy odkurzenie, a w przypadku większych zabrudzeń – delikatne przetarcie wilgotną ściereczką. Unikaj używania silnych detergentów, które mogą zniszczyć materiał lub kolorystykę.3. Jeśli zauważysz, że któraś z żarówek w girlandzie świetlnej nie działa, natychmiast ją wymień. W przypadku innych uszkodzeń (np. przerwanoego przewodu, oderwanych ozdób), podejmij odpowiednie kroki naprawcze, zgodnie z instrukcją producenta.4. Po zakończeniu sezonu świątecznego, girlandę należy przechowywać w suchym, chłodnym i ciemnym miejscu, chroniąc ją przed działaniem wilgoci, promieni słonecznych oraz wysoką temperaturą. Najlepiej przechowywać ją w oryginalnym opakowaniu lub w worku ochronnym.
3. Instrukcja dotycząca bezpiecznego użytkowania	<ol style="list-style-type: none">1. Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem.2. Unikaj bliskiego kontaktu z ogniem i wysokimi temperaturami.3. Jeśli girlanda zawiera elementy elektryczne (np. lampki), upewnij się, że nie przekraczasz maksymalnej liczby połączeń lub obciążenia, które zaleca producent. Nie podłączaj do gniazdka zbyt wielu urządzeń, aby uniknąć ryzyka przeciążenia instalacji elektrycznej.4. Jeżeli girlanda jest przeznaczona do użytku zewnętrznego, upewnij się, że jest odpowiednio zabezpieczona przed wilgocią i nie wystawiona na deszcz. W przypadku modeli do użytku wewnętrznego unikaj umieszczania ich w miejscach narażonych na kontakt z wodą (np. w pobliżu okien, w których może skraplać się para wodna).5. W przypadku elektrycznej girlandy, upewnij się, że jest podłączona do gniazdka z odpowiednimi zabezpieczeniami (np. bezpiecznikiem). Korzystaj z przedłużaczy z uziemieniem, jeżeli jest to konieczne, ale unikaj długich połączeń, które mogą powodować przegrzewanie się przewodów.6. Girlandy z materiałów łatwopalnych (np. z ozdobami papierowymi, materiałowymi, z naturalnych gałązek) należy trzymać z dala od źródła ognia, takich jak świeczki, kominki czy grzejniki. Upewnij się, że żadne elementy dekoracyjne nie mają kontaktu z płomieniem.7. Podczas montażu i demontażu girlandy, szczególnie girland świetlnych, staraj się unikać szarpania przewodów, co może prowadzić do ich uszkodzenia. Podczas pracy z girlandą świetlną nigdy nie dotykaj gorących żarówek ani nie zakrywaj ich łatwopalnymi materiałami.
4. Instrukcja dotycząca utylizacji	<ol style="list-style-type: none">1. Girlandy zawierające elementy elektryczne, tj. żarówki, przewody czy zasilacze, należy utylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Nie wyrzucaj tych produktów do zwykłych śmieci. Skontaktuj się

	<p>z lokalnymi punktami zbiórki elektroodpadów lub punktami recyklingu, które przyjmują sprzęt elektryczny.</p> <p>2. Girlandy, które nie zawierają elementów elektrycznych, można wyrzucać zgodnie z ogólnymi zasadami segregacji odpadów. Jeśli girlanda wykonana jest z materiałów tekstylnych, papierowych lub sztucznych, sprawdź, czy można je poddać recyklingowi, a jeśli nie, umieść w odpowiednich pojemnikach na odpady zmieszane.</p> <p>3. Jeżeli girlanda ma uszkodzone elementy (np. żarówki, przewody), należy je usunąć ostrożnie, aby uniknąć zranień. Pęknięte żarówki lub inne elementy elektryczne należy umieścić w odpowiednich pojemnikach na odpady szklane lub odpady niebezpieczne.</p>
--	--

„EUROFIRANY” B.B. Choczyńscy Spółka Jawna
ul. Sienkiewicza 81, 34-300 Żywiec
KRS 0000246287
NIP 553-233-66-25
REGON 240238276
tel. +48 33 865 23 66/fax. +48 33 865 25 01
e-mail: eurofirany@eurofirany.com.pl
www.eurofirany.com.pl