



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Kategoria produktu: **WIANEK ŚWIĄTECZNY**

1. Instrukcja montażu i instalacji	<ol style="list-style-type: none">1. Upewnij się, że miejsce, w którym zamierzasz zamontować wianek, jest stabilne, suche i bezpieczne. Wianek najlepiej umieścić na drzwiach, ścianie, oknie lub na stole, unikając miejsc, gdzie może zostać uszkodzony lub przewrócony (np. w miejscach przejściowych, w pobliżu dzieci i zwierząt).2. Jeśli wianek posiada elementy zawieszające (np. wstążki, haczyki), upewnij się, że są one dobrze przymocowane i wytrzymałe. Jeśli wianek jest wyposażony w metalowy drut lub podobne akcesoria, upewnij się, że nie wystają one w sposób, który mógłby spowodować uszkodzenia lub skaleczenia.3. Jeżeli wianek zawiera małe elementy dekoracyjne (np. koraliki, sztuczne kwiaty, wstążki), upewnij się, że są one dobrze przytwierdzone, aby nie odpadły podczas użytkowania, zwłaszcza w miejscach o dużym ruchu.4. W przypadku wianka przeznaczonego do użytku wewnętrznego, unikaj umieszczania go w miejscach narażonych na kontakt z wodą (np. w pobliżu okien, w których może skraplać się woda, lub w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności, np. łazienkach).
2. Instrukcja dotycząca konserwacji	<ol style="list-style-type: none">1. Co jakiś czas sprawdzaj stan wianka, szczególnie jeśli jest używany przez dłuższy czas (np. podczas całego okresu świątecznego). Zwróć uwagę na wszelkie luźne elementy, odklejone ozdoby lub uszkodzone części. Jeśli zauważysz uszkodzenie, niezwłocznie je napraw lub wymień.2. W zależności od materiału, z którego wianek jest wykonany, czyszczenie powinno odbywać się zgodnie z instrukcjami producenta. Zazwyczaj wystarczy delikatne odkurzanie lub przecieranie wianka wilgotną ścierką. Unikaj stosowania silnych detergentów, które mogą uszkodzić delikatne elementy dekoracyjne.3. Jeśli wianek zawiera elementy elektryczne (np. lampki), upewnij się, że są one sprawne. W przypadku uszkodzenia żarówek, przewodów lub innych elementów, natychmiast je wymień, aby zapobiec ryzyku pożaru lub uszkodzenia pozostałych części.4. Po sezonie świątecznym, przechowuj wianek w suchym i chłodnym miejscu, z dala od światła słonecznego i wilgoci. Jeśli to możliwe, zapakuj go do pudełka ochronnego lub w folię, aby chronić go przed kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi. Unikaj przechowywania w wilgotnych pomieszczeniach.
3. Instrukcja dotycząca bezpiecznego użytkowania	<ol style="list-style-type: none">1. Nigdy nie umieszczaj wianka w pobliżu źródeł ognia, takich jak świeczki, kominki, grzejniki czy lampy halogenowe.2. W przypadku wianka świetlnego upewnij się, że żarówki są odpowiednio zabezpieczone i nie mają kontaktu z łatwopalnymi materiałami.3. Zawsze upewnij się, że wianek jest zawieszony w sposób bezpieczny, aby uniknąć jego przypadkowego spadnięcia. Zastosuj odpowiednie haki, uchwyty lub zaczepy, które wytrzymają ciężar dekoracji.4. Wianek zawierający małe, łatwe do połknięcia elementy dekoracyjne powinien być umieszczony w miejscach niedostępnych dla dzieci i zwierząt – ryzyko połknięcia.
4. Instrukcja dotycząca utylizacji	Jeśli wianek jest wyposażony w elementy elektryczne (np. lampki LED, przewody), należy go zutylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi elektroodpadów. W żadnym wypadku nie wolno wyrzucać takich elementów do zwykłych śmieci. Skontaktuj się z najbliższym punktem zbiórki elektroodpadów lub zorganizowanym punktem recyklingu. Pozostałe elementy umieść w pojemniku na odpady zmieszane lub zawieź do punktu selektywnej zbiórki odpadów.

„EUROFIRANY” B.B. Choczyński Spółka Jawna
ul. Sienkiewicza 81, 34-300 Żywiec
KRS 0000246287
NIP 553-233-66-25
REGON 240238276
tel. +48 33 865 23 66/fax. +48 33 865 25 01
e-mail: eurofirany@eurofirany.com.pl
www.eurofirany.com.pl